

VCU - Vehicle Control Unit

490 Andrea Lazzarotto Wed, Apr 7, 2021 [Fiat Ducato BEV](#) 0 999

La centralina VCU (Vehicle Control Unit) sostituisce funzionalmente la centralina ECM.

NOTA: Su wiTECH 2.0 la centralina VCU viene comunque visualizzata come ECM sul topologico della vettura.

Tramite la centralina VCU, è possibile eseguire la diagnosi di tutti i componenti elettrificati montati sulla vettura:

| ACRONIMO | DESCRIZIONE |
|----------|--|
| INV | Inverter |
| FCI | Fast Charge Interface |
| DC-DC | Direct Current / Direct Current |
| OBC | On Board Charge Module |
| HMI | Human Machine Interface |
| OBU | On Board Unit |
| BAT1 | Battery Module #1 |
| BAT2 | Battery Module #2 |
| BAT3 | Battery Module #3 |
| BAT4 | Battery Pack #4 (solo per la versione con 5 batterie) |
| BAT5 | Battery Pack #5 (solo per la versione con 5 batterie) |

PROCEDURE DI DIAGNOSI

Nella tabella seguente sono descritte le funzioni e le condizioni da rispettare per l'esecuzione delle procedure diagnostiche disponibili sotto il menù Funzioni Varie della centralina ECM:

| NOME | DESCRIZIONE | CONDIZIONI |
|--|--|---|
| Logistic mode | Questa procedura viene utilizzata per verificare se la centralina ECM si trovi in modalità logistica oppure no e, se necessario, permette di modificarne lo stato. | <ul style="list-style-type: none">• Power ON• Vettura NON in running |
| Procedura di riarmo FPS (sensore di prevenzione incendi) | Questo comando aggiorna i parametri relativi all'FPS (sensore di prevenzione incendi) nel BCM. Questa routine è da usare quando il sensore FPS (sistema di protezione antincendio) è stato attivato (se attivati, interrompere il circuito delle batterie). | <ul style="list-style-type: none">• Power ON |

| | | |
|---|---|--|
| Codice di tracciabilità letto | <p>Questo comando consente la lettura del codice di tracciabilità memorizzato nella centralina (unità di controllo).</p> <p>AVVERTENZA: fatta eccezione per la FCI (interfaccia ricarica rapida) e l'OBU (unità di bordo)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Power ON • Vettura NON in running |
| Attivazione ventola di raffreddamento | <p>Consente di accendere/spegnere le ventole di raffreddamento dei radiatori sia singolarmente che insieme.</p> <p>NOTA: non è possibile spegnere nessuna delle ventole quindi, la singola attivazione implica che una delle ventole funzioni alla velocità più bassa e l'altra alla velocità più alta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Power ON • Vettura NON in running |
| Sostituzione centralina e/o pedale acceleratore | <p>Questa procedura permette alla centralina di apprendere la corretta posizione del potenziometro del pedale dell'acceleratore</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Power ON • Vettura NON in running |
| Sostituzione pacco batterie | <p>Se tutti i pacchi batterie vengono sostituiti, si deve utilizzare "Sostituzione dei pacchi batterie"</p> <p>Avvertenza: Una volta disabilitati i pacchi batterie ed effettuata la sostituzione, è necessario abilitare la batteria. Se questa operazione non viene eseguita, viene generato un codice DTC.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Power ON • Vettura NON in running |
| Assegnazione identificazione pacco batterie | <p>Questa routine deve essere eseguita alla prima installazione sul veicolo e in caso di sostituzione di un componente (anche soltanto una batteria)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Power ON • Vettura NON in running |
| Sostituzione motore elettrico | <p>Questa procedura, fornita dall'Inverter, consente di effettuare il pairing dell'Inverter con il motore (caratterizzazione del motore).</p> <p>Questa procedura deve essere eseguita in caso di prima installazione sul veicolo e nelle seguenti evenienze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione motore elettrico - necessità di sostituire l'inverter che non è in grado di comunicare con la VCU | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun DTC presente sull'inverter • Posizionare il veicolo su un ponte a bracci • Sollevare il veicolo da terra • Rimuovere le ruote anteriori • Scollegare i sensori ABS anteriori dai mozzi ruota • Presenza di DTC relativi ai sensori ABS anteriori presenti nella centralina ABS |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Sostituzione inverter | <p>La procedura deve essere eseguita in caso di sostituzione dell'inverter</p> <p>Nota: Questa procedura ha lo scopo di regolare la potenza e la velocità del veicolo</p> <p>Quando è necessario sostituire l'Inverter e questo è in grado di comunicare con la centralina VCU, occorre eseguire i seguenti passi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lettura delle informazioni sui dati di caratterizzazione del motore2) Sostituzione dell'Inverter3) Scrittura delle informazioni sui dati di caratterizzazione del motore <p>Nota: quando è necessario sostituire l'Inverter ma non è in grado di comunicare con la centralina VCU, è necessario eseguire la procedura di sostituzione del motore elettrico</p> | - |
|-----------------------|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Sostituzione componenti circuito di raffreddamento</p> | <p>Questa routine spurga l'aria dal circuito del refrigerante a bassa temperatura e deve essere eseguita DOPO che il processo di riempimento manuale sottovuoto del fluido è stato completato con successo</p> <p>La procedura deve essere eseguita in caso di sostituzione di uno dei seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moduli batteria - Motore elettrico - Pompe circuito di raffreddamento - Inverter - On Board Charger - DCDC Converter - Radiatore - Valvola - HV Heater <p>Nota: Per poter spurgare completamente il circuito di raffreddamento, la procedura ha una durata di 20 minuti</p> | |
|---|---|--|

Online URL: <https://kb.e.fcawitech.com/article/vcu-vehicle-control-unit-490.html>